

DTC v systému WDS	Kód signalizovaný blikáním kontrolky	Popis/stav	Pravděpodobná příčina	Činnost
0000	-	Žádný diagnostický kód závady, vozidlo v pořádku		
B1681	11	Nebyl přijat signál od transceiveru systému PATS	Kabel transceiveru, konektor transceiveru, transceiver nebo PCM	PŘEJDETE k vyhledávacímu testu A.
B2103	12	Závada na cívce antény transceiveru, vozidlo nenastartuje	Transceiver	Namontujte nový transceiver.
B1600	13	Není klíč systému PATS nebo poškozený kódovaný klíč zapalování nebo nebyl přijat kód klíče. Vozidlo nenastartuje.	Zakódovaný klíč zapalování pasivního zabezpečovacího systému proti krádeži vozidla (PATS)	VIZ WDS. Test systému PATS Dodržujte pokyny.
B2431	13	Závada v programování transpondéru, pouze kódovaný transpondér Vozidlo nenastartuje.	Klíč zapalování	VIZ WDS. Test systému PATS Dodržujte pokyny.
B1602	14	Částečné načtení klíčku PATS Vozidlo nenastartuje.	Zakódovaný klíč zapalování pasivního zabezpečovacího systému proti krádeži vozidla (PATS) Transceiver	VIZ WDS. Test systému PATS Dodržujte pokyny.
B1601	15	Nesprávný kód klíče, nenaprogramovaný klíč PATS (formát kódu klíče je v pořádku), vozidlo nespustí (vyvolána 20sekundová pauza proti skenování)	Zakódovaný klíč zapalování pasivního zabezpečovacího systému proti krádeži vozidla (PATS)	VIZ WDS. Test systému PATS Dodržujte pokyny.
U1900	16	Komunikační spojení CAN mezi modulem PCM a jednotkou PCU (pouze vznětový motor DI). Vozidlo nenastartuje.	Obvod, PCU nebo PCM	VIZ WDS. Test systému PATS Dodržujte pokyny.
B1213	21	Nižší než minimální počet naprogramovaných kódovaných klíčků PATS Vozidlo nenastartuje.	Nesprávný počet naprogramovaných klíčů nebo kódovaný klíč zapalování systému PATS	VIZ WDS. Test systému PATS Dodržujte pokyny.
B2141	22	Selhání konfigurace NVM Nedochází k výměně bezpečnostního ID mezi PCM a PCU (pouze vznětový motor DI) - vozidlo nenastartuje	Nový modul PCM nebo nové palivové vstřikovací čerpadlo (PCU)	VIZ WDS. Test systému PATS Dodržujte pokyny.
B2139	23	Neshodná data (přijatá data neodpovídají tomu, co bylo očekáváno). Bezpečnostní hlášení se neshodují mezi PCM a PCU. Vozidlo nenastartuje.	Nový modul PCM nebo nové palivové vstřikovací čerpadlo (PCU)	VIZ WDS. Test systému PATS Dodržujte pokyny.