

Demontáž a montáž**Speciální nářadí**

Stahovák, píst třmenu zadních brzd
206-085 (12-025)

Materiály

Název	Specifikace
Brzdová kapalina (Super DOT 4)	ESD-M6C57-A



UPOZORNĚNÍ: Pokud se brzdová kapalina dostane na lak, musí být zasažená oblast okamžitě umyta studenou vodou.

POZNÁMKA: Zajistěte, aby dotykové body třecího segmentu brzdy byly čisté a nebyly na nich žádné nečistoty.

Všechna vozidla

1. Demontujte kolo s pneumatikou.
Dodatečné informace - viz: Kolo a pneumatika (204-04 Kola a pneumatiky, Demontáž a montáž).

Vozidla s ruční parkovací brzdou

2. Uvolněte ruční brzdu.

Vozidla s elektronickou parkovací brzdou (EPB)

3. Uvolněte EPB.
 1. Vyjměte klíč ze zapalování.
 2. Aktivujte spínač EPB (pouze vozidla vybavená do chladného podnebí).
POZNÁMKA: Pro uvolnění lanka může být třeba velká síla.
 3. Vytáhněte lanko nouzového uvolnění EPB.

4. Demontujte součásti v pořadí znázorněném v následující(ích) tabulce(ách) a obrázku(ích).